

TOL-PRIM U



Pigmentovaná mikroporézní penetrace na bázi alkydových pryskyřic

ve fázi rozpouštědla

Interiér/exteriér

- Určení:
- Penetrace pro většinu běžných podkladů ve stavebnictví
 - Penetrace je přetíratelná všemi vodou ředitelnými i ředidlovými nátěrovými hmotami
 - Vhodná jak pro nové práce, tak rovněž pro renovace a rekonstrukce, a to jak v suchém tak i vlhkém prostředí
 - Lze použít také pod tmely a pod vrchní napjaté laky a emaily (po ředění)
- Užitné vlastnosti:
- Silné penetrační schopnosti
 - Vynikající vydatnost, kryvost a přídržnost, mikroporézní
 - Ideální pod napjaté laky a emaily

Charakteristika

Měrná hmotnost:	1,52 kg/L
Obsah sušiny:	Objemový: 60% Váhový: 80%
VOC:	Tento výrobek obsahuje maximálně 749 g/L VOC. Limitní hodnoty EU pro tento druh výrobku: 750 g/L (od r.2007 i od r.2010).
Vzhled filmu:	Polonapjatý až napjatý, jemně saténový
Vydatnost	8 až 20 m ² /L v závislosti na povaze podkladů a způsobu nanášení (orientační, uvedeno pro 1 neředěnou vrstvu na hladkém podkladu)
Doba schnutí:	(orientační při 20°C a 65% relativní vlhkosti) Suchý na dotyk: 2 hodiny Přetíratelný: 24 hodin
Odstíny:	Bílý
Balení:	1 L, 3 L a 10 L
Skladování:	Minimálně 12 měsíců v originálním neotevřeném balení. Skladujte na místě chráněném před mrazem a horkem.

Prováděcí pokyny

- Ředění: Štětce, váleček: ředte cca 5 až 15% v objemu ředidlem S6006.
Stříkácké pistole: ředte cca 20% v objemu ředidlem S6001.
- Příprava výrobku: Před použitím důkladně promíchejte.
- Aplikační nářadí: Štětce, váleček (nejvhodnější nářadí z důvodu lepší penetrační schopnosti a přídržnosti). Stříkácké pistole konvenční nebo airless.
- Čištění nářadí: Syntetickými ředidly nebo lakovým benzínem, nejlépe ihned po použití.
- Podmínky nanášení: Teplota vzduchu a podkladů nesmí během zpracování a schnutí klesnout pod +5°C a přesáhnout +28°C. V exteriéru při přímém slunci, dešti nebo silném větru doporučujeme podklady chránit vhodným způsobem (např. krycími plachtami), jinak doporučujeme aplikaci přerušit a vyčkat lepších podmínek. Plochy a konstrukce, které nemají být natřeny (např. okna, dveře, podlahy apod.) chraňte pečlivě před potřísněním (maskovací pásky, fólie, noviny apod.). Eventuální odstříky nebo potřísnění očistěte okamžitě vodou, po zaschnutí je odstranění barvy velmi obtížné.
- Podklady:
- Nenatřené:**
Interiérové: zdivo, štukové omítky včetně dlaždic a desek z hydrofobizované sádry, tmely, dřevo a jeho deriváty.
Exteriérové: dřevo a jeho deriváty.
Natřené: výše uvedené podklady natřené starými dostatečně přídržnými nátěrovými hmotami.
Známé nekompatibilní podklady: zásadité podklady, dřeviny exotického charakteru (např. teak, iroko, západní červený cedr apod.).
U jiných nebo nejednoznačných podkladů doporučujeme konzultaci s Vaším nejbližším prodejcem Tollens.

TOL-PRIM U

Pigmentovaná mikroporézní penetrace na bázi alkydových pryskyřic



ve fázi rozpouštědla

Interiér/exteriér

Příprava podkladů:

Nenatřené: podklady musí vyhovovat obecně platným normám a pravidlům, musí být suché, pevné, soudržné a čisté, nesmí být zmrzlé. Nové omítky a betony musí být dostatečně vyzrálé. Podklady dále doporučujeme co nejlépe očistit od prachu, mastných skvrn a jiných nečistot, které by mohly snížit přídržnost nátěrů k podkladům. Poškozená místa nutno opravit dle charakteru původního podkladu. Pro docílení optimálního výsledku (kvalitní povrchové úpravy) by měly být podklady rovné a hladké. Proto doporučujeme všechny podklady na bázi hydraulických pojiv povinně přetmelit, ostatní pak dle potřeby. Podklady ze dřeva a jeho derivátů doporučujeme v případě potřeby pečlivě odmastit (např. pomocí vhodného ředidla nebo odmašťovadla).

Natřené: dostatečně přídržné nátěry očistit, odmastit a přebrousit (matování). Před aplikací na staré nátěry lesklé nebo saténové je jejich přebroušení (matování) povinné. Velmi staré a problematické nátěry doporučujeme nejlépe odstranit. Pečlivě odstraňte prach nebo zbytky starých nátěrů.

V případě jakýchkoliv nejasností při přípravě podkladů se poraďte s nejbližším prodejcem Tollens.

Nanášení výrobku:

Naneste 1 vrstvu penetrace **TOL-PRIM U**.

Po dostatečném zaschnutí následně aplikujte 1 nebo 2 vrstvy vodou ředitelné nebo rozpouštědlové vrchní nátěrové hmoty.

Specifická doporučení:

- Penetraci TOL-PRIM U ředte pro lepší vsáknutí do podkladů, abyste se pokud možno vyhnuli následnému jemnému přebroušení, obzvláště budete-li používat jako vrchní vodou ředitelné nátěrové hmoty.

- Před nátěry dřeva, zejména pak v exteriéru, je bezpodmínečně nutné odstranit maximum výpotků pryskyřic (aby se co nejvíce zpomalilo její znovuobjevení v čase).

Hygiena a bezpečnost

Veškeré podrobnosti naleznete v bezpečnostním listu výrobku Tol-Prim U. Přípravek (výrobek) je klasifikován jako: R10 Hořlavý. S23 Nevdechujte páry (aerosoly). S24 Zamezte styku s kůží. S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: vyhledejte ihned lékaře a ukažte mu tento obal nebo označení.

Zamezte styku s kůží a očima. Používejte ochranný oděv a ochranné rukavice. První pomoc: při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůží omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Nepoužívejte ředidla a rozpouštědla. V případě podráždění kůže vyhledejte lékaře. Při zasažení očí důkladně vyplachujte vodou po dobu minimálně 15 minut, v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypláchněte ústa vodou a vyhledejte lékaře. Nevyvolávejte zvracení, postiženého udržujte v klidu. Jinak se řiďte obecně platnými předpisy a zásadami.

Tento technický list má za cíl informovat naše zákazníky o vlastnostech našeho výrobku. Uvedené informace se zakládají na našich současných znalostech. Nicméně tyto informace nemohou nahradit popis přízpusobený povaze a stavu natíraných podkladů. Z důvodu neustálého technického rozvoje je na našich zákaznících, aby si u našich prodejců ověřili, že tento technický list nebyl pozměněn pozdějším vydáním.